

## Настройка часов GA-100 (копия)

Внимание!

В некоторых сериях выпуска данной модели для входа в настройки времени нужно удерживать кнопку REVERSE, а изменение значений производить кнопкой FORWARD

1. ADJUST — подсветка и корректировка времени назад.



2. MODE — переключение между функциями.



3. FORWARD — выставление цифровых значений.

*ntimesomua*



4. REVERSE — изменение



#### Последовательное переключение функций MODE

1. H-SET — ручная установка времени (выставление стрелок),
2. Календарь, число-месяц. Нажав в этом режиме REVERSE, устанавливаем вместо даты-месяца день недели.
3. Мировое время. Кнопкой REVERSE мы можем быстро выбрать город, время в котором нас интересует или где мы пребываем, без ручной подводки часов.
4. Таймер. Запуск и установка таймера кнопкой REVERSE. Выставление значений — кнопкой FORWARD (описание ниже).
5. Секундомер. Запуск и установка кнопкой REVERSE.
6. Будильник (4 шт.). Выбор будильника кнопкой REVERSE и его повтор (snooze).

#### Настройка времени для модели GA-100

1. Для входа в режим настроек времени часы должны быть в режиме календаря (на дисплее должны быть день-месяц или день недели).
2. Зажмите и удерживаете в течении 5 сек кнопку FORWARD до звукового сигнала и мигания индикации секунд.
3. Кнопкой «MODE» выбираете необходимый вам указатель — часы, минуты, секунды, мировое время, летнее или зимнее время и т.д.

4. Выставление значений производится кнопкой REVERSE. Если время необходимо откорректировать назад, воспользуйтесь кнопкой ADJUST.

5. Фиксация нужного результата и выход из режима настроек — кнопкой FORWARD. Стрелки автоматически подведутся под показания времени на электронном дисплее.

Иногда требуется откорректировать стрелки с показателями электронного дисплея. Для этого переходим в режим H-set.

Зажимаем и удерживаем до звукового сигнала и мигания (не менее 5 сек) кнопку FORWARD.

Зажимаем кнопку REVERSE и подводим стрелки.

Фиксируем результат FORWARD и входим в режим календаря кнопкой MODE.

Внимание!

В некоторых сериях выпуска данной модели для входа в настройки времени нужно удерживать кнопку REVERSE, а изменение значений производить кнопкой FORWARD

<https://vk.com/teamtimesomua>